

DT-H70/PCIE ユーザーズマニュアル

このたびは、本製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。本製品を正しく使用するために、はじめにこのマニュアルをお読みください。お読みになった後は、大切に保管してください。

本製品はGガイドの電子番組表に対応しています。




Gガイド、G-GUIDE、およびGガイドロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc.またはその関連会社の日本国内における登録商標です。Gガイドは、米Gemstar-TV Guide International, Inc.のライセンスに基づいて生産しております。米Gemstar-TV Guide International, Inc.およびその関連会社は、Gガイドが供給する放送番組内容および番組スケジュール情報の精度に関しては、いかなる責任も負いません。また、Gガイドに関連する情報・機器・サービスの提供または使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。

ステップ1 箱に入っているものを確認しよう

万が一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

□DT-H70/PCIE(本体)..... 1個




□ユーティリティーCD..... 1枚 □ロープロファイル対応スロットカバー 1個
 □B-CAS（ビーキャス）カード... 1枚 ✓ユーザーズマニュアル(本紙)..... 1枚
 □地デジ・BS/CSが受信できないときは 1枚

※B-CASカードは、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズから供給されたものを同梱しています。本製品の修理をご依頼いただく際は、製品と一緒に付属のB-CASカードもBUFFALO修理センターへお送りください。
 ※本製品の保証書は本紙に印刷されています。修理の際は必要事項を記入のうえ切り取って、本製品と一緒に送ってください。
 ※ユーティリティーCDには、本製品の付属ソフトウェアやヘルプが収録されています。詳しい操作手順はヘルプをご参照ください。
 ※ユーティリティーCDが入っている袋には、付属ソフトウェア「メディアサーバー」のCD-keyが記載されています。袋は大切に保管してください。紛失された場合の再発行は有料となります。
 ※追加情報が別紙で添付されている場合は、必ず参照してください。

ステップ2 B-CASカードをセットしよう

デジタル放送を視聴・録画するには、本製品に付属のB-CASカードをセットする必要があります。必ず次のようにセットしてください。



B-CASカードは、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズから供給されたものを同梱しています。本製品の修理をご依頼いただく際は、製品と一緒に付属のB-CASカードもBUFFALO修理センターへお送りください。

【B-CASカードの取り扱い上のご注意】

- ・B-CASカードをセットするときは、向きに注意して確実に差し込んでください。またB-CASカード以外のものを挿入しないでください。
- ・B-CASカードの上に重いものを置いたり、踏みついたりしないでください。
- ・本製品使用中は、B-CASカードに触れたり、抜き差ししたりしないでください。
- ・B-CASカードに水をかけたりぬれた手で触らないでください。
- ・B-CASカードのIC金属端子には手を触れないでください。
- ・B-CASカードを折り曲げたり、変形させたり、傷をつけたりしないでください。
- ・B-CASカードの上部に重いものを置いたり、踏みついたりしないでください。
- ・B-CASカードに水をかけたりぬれた手で触らないでください。
- ・B-CASカードを分解、加工をしないでください。

【B-CASカード保管の際の注意】

付属のB-CASカードは、デジタル放送を視聴していただくためのカードです。万が一、破損や紛失などした場合は、下記のB-CASカスタマーセンターへご連絡ください。破損や紛失がお客様の原因で発生した場合は、再発行費用が請求されます。あらかじめご了承ください。また、第三者がお客様のカードを使用して有料番組を視聴した場合でも、視聴料はお客様に請求されますので保管をする際にはご注意ください。

＜B-CASカードのお問合せ先＞

株式会社 ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ カスタマーセンター
 TEL：0570-000-250 （受付時間：10：00～20：00）

注意

！
強制
静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属（ドアノブやアルミサッシなど）に手を触れて、身体の静電気を取り除いてください。
 人体などからの静電気は、本製品を破損、またはデータを消失、破損させるおそれがあります。

○
禁止
本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
 本製品は精密機器ですので、衝撃を与えないように慎重に取り扱ってください。本製品の故障の原因となります。

○
禁止
ハードディスク、MO、フロッピーディスクドライブなどのデータ格納用機器へのアクセス中は、パソコンや周辺機器の電源をOFFにしたり、リセットしないでください。
 データを消失・破損する恐れがあります。バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

！
強制
本製品の取り付け、取り外しや、ソフトウェアをインストールするときなど、お使いのパソコン環境を少しでも変更するときは、変更前に必ずパソコン内（ハードディスク等）のすべてのデータをMOディスク、フロッピーディスク等にバックアップしてください。
 誤った使い方をしたり、故障などが発生してデータが消失、破損したときなど、バックアップがあれば被害を最小限に抑えることができます。バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

！
強制
ハードディスク内のデータは、必ず他のメディア（MOディスク、フロッピーディスクなど）にバックアップしてください。
 とくに、修復・再現できない重要なデータは、オリジナル更新前・更新後と、常に二重のバックアップを作成されることをおすすめします。次のような場合に、データが消失・破損する恐れがあります。
 ・誤った使い方をしたとき ・ 静電気や電磁的ノイズの影響を受けたとき ・ 故障、修理のとき
 ・ パソコンの電源スイッチをOFFにした直後に、すぐに電源スイッチをONにしたとき
 ・ 長時間使っていなかったために電池が自然放電したとき ・ 天災による被害を受けたとき
 上記の場合に限らずバックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

○
禁止
次の場所には設置しないでください。感電、火災の原因となったり、製品やパソコンに悪影響を及ぼすことがあります。

- ・ 強い磁界、静電気が発生するところ
- ・ 温度、湿度がパソコンのマニュアルが定めた使用環境を超える、または結露するところ
- ・ ほこりの多いところ →故障の原因となります。
- ・ 振動が発生するところ →付加、故障、破損の原因となります。
- ・ 平らでないところ →転倒したり、落下して、けがや故障の原因となります。
- ・ 直射日光が当たるところ →故障や変形の原因となります。
- ・ 火気の周辺、または熱気のあるところ →故障や変形の原因となります。
- ・ 漏電、漏水の危険があるところ →故障や感電の原因となります。

○
禁止
アプリケーションソフトの動作中に電源スイッチをOFFにしたり、リセットしないでください。
 データを消失・破損する恐れがあります。

！
強制
本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。
 条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。

バッファローホームページ(buffalo.jp)トップの検索ウィンドウに半角で「8007」と入力し、検索ボタンをクリックすると、よくある質問を表示します。困ったときにご参照ください。

8007 検索

「設定がうまくいかない」、「故障かな？」と思ったら

サポートセンターのご案内

本製品に関するお問合せはサポートセンターで受け付けています。

- お問合せの際は、まず、弊社サポートページをご確認ください。
 お客様からお寄せいただいたお問合せを元にした、ピックアップ Q&A やよくある質問をご紹介します。機種や症状別に参照することも可能です。ぜひご覧ください。

PC ハロー！バッファロー 86886.jp (http://www 不要) 86886.jp 検索

- インターネット（Eメール）： ※お問合せフォームからご質問いただけます。

個人のお客様 PC ハロー！バッファロー 86886.jp/mail/ (http://www 不要)
 法人のお客様 PC ハロー！バッファロー 86886.jp/hojin/ (http://www 不要)

- 電話： お問合せの際には、あらかじめ下記の項目をご確認ください。よりスムーズに回答することが可能です。1. ご使用の弊社製品名 2. パソコンの型番 3.OS のバージョン 4.トラブルの内容をお知らせください。

受付時間や電話番号などは、変更されることがあります。
 詳細は弊社ホームページ（86886.jp）をご覧ください。

個人のお客様窓口 050-3163-1825 9:30～19:00（日曜日、夏期休暇、年末年始、法定点検日を除く）
 法人のお客様窓口 050-3163-2000 9:30～12:00 13:00～17:00（土日祝日、夏期休暇、年末年始、法定点検日を除く）

修理のご案内

万が一、製品が故障した場合は、下記のサイトより「インターネット修理予約システムで申込み」をご利用いただき、商品を弊社修理センターまでご送付ください。事前に修理を予約いただくことで、修理期間の短縮や修理状況の確認を行うことが可能です。

PC ハロー！バッファロー 86886.jp/shuri/ (http://www 不要)

携帯電話で修理品の送付先を確認することができます。

右のバーコードを携帯電話で読み取ってください。

ユーザー登録のご案内・添付品の販売（備品販売窓口）

ユーザー登録 PC ハロー！バッファロー 86886.jp/user/ (http://www 不要)
 ダウンロードの代行サービス（有料） PC ハロー！バッファロー 86886.jp/bihin/ (http://www 不要)

ACアダプター、ケーブル、その他付属品

PC http://www.buffalo-direct.com バッファローダイレクト 検索

コミュニティサイト

- お客様サポートホームページ上において、パソコンや周辺機器の疑問・質問を書き込み、知っている人が答えて解決するコミュニティサイト「ZQwoonetSAK2（サクサク）」をご用意させていただいております。ぜひご利用ください。

PC http://www.zqwoo.jp/sak?foo=bar SAK2 検索

※We provide technical and customer support only to Japanese OS.
 We provide technical and customer support only in Japanese language.
 We provide technical and customer support only for use in Japan.
 弊社へご提供の個人情報には次の目的のために使用し、お客様の同意なく第三者への開示は致しません。
 ・お問合せに関する連絡・製品向上のためのアンケート（サポートセンター）・添付品の販売業務（備品販売窓口）
 ・製品追跡・詳細販売の履歴・月次集計/品質管理/品質向上のための製造後の動作状況確認（修理センター）

安全にお使いいただくために必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しました。

正しく使用するのために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。なお、本書には弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事項も記載されています。

パソコンの故障／トラブルや、データの消失・破損または、取り扱いを誤ったために生じた本製品の故障／トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。

使用している表示と絵記号の意味

警告表示の意味

！ 警告	絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
！ 注意	この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。

絵記号の意味 △ ○ ● の中や近くに具体的な指示事項が描かれています。

△	警告・注意を促す内容を示します。（例：△感電注意）
○	してはいけない事項（禁止事項）を示します。（例：○分解禁止）
●	しなければならない行為を示します。（例：●プラグをコンセントから抜く）

警告

！
強制
本製品を取り付け、使用する際は、必ずパソコンメーカーおよび周辺機器メーカーが提示する警告や注意指示に従ってください。

○
分解禁止
本製品の分解・改造・修理を自分でしないでください。
 火災・感電・故障の恐れがあります。また本製品のシールやカバーを取り外した場合、修理をお断りすることがあります。

○
禁止
パソコンの使用直後は、パソコン内部の部品に手を触れないでください。
 特にCPUやVGAチップが高温になっており、手を触れるとやけどをする恐れがあります。パソコンの電源スイッチをOFFにした後、30分以上たってから作業することをおすすめします。

○
電源プラグを抜く
液体や異物が内部に入ったら、パソコンおよび周辺機器の電源スイッチをOFFにし、コンセントから電源プラグを抜いてください。
 そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。

○
風呂場など、水分や湿気が多い場所では、本製品を使用しないでください。
 火災になったり、感電や故障する恐れがあります。

○
水場での使用禁止
小さなお子様が電気製品を使用する場合には、本製品の取り扱い方法を理解した大人の監視、指導のもとで行うようにしてください。

！
強制
電気製品の内部やケーブル、コネクタ類に小さなお子様の手が届かないように機器を配置してください。

！
強制
さわるけがをする恐れがあります。

○
電源プラグを抜く
煙が出たり変な臭いや音がしたら、パソコンおよび周辺機器の電源スイッチをOFFにし、コンセントから電源プラグを抜いてください。
 そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。

○
禁止
濡れた手で本製品に触れないでください。
 パソコンおよび周辺機器の電源プラグがコンセントに接続されているときは、感電の原因となります。また、コンセントに接続されていなくても、本製品の故障の原因となります。

○
電源プラグを抜く
本製品の取り付け/取り外しをするときは、パソコンおよび周辺機器の電源スイッチをOFFにし、コンセントから電源プラグを抜いてください。
 電源プラグがコンセントに接続されたまま、取り付け/取り外しを行うと、感電および故障の原因となります。

切り取り

保証書

この製品は厳密な検査に合格してお届けしたものです。
 お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合は、この保証書に記載された期間、条件のもとにおいて修理をいたします。
 ・修理は必ずこの保証書を添えてご依頼ください。
 ・この保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。

株式会社バッファロー

本社 460-8315 名古屋市中区大須三丁目30番20号 赤門ビル

お 名 前	フリガナ
ご 住 所	〒 TEL: () -

製 品 名	DT-H70/PCIE
保証期間	ご購入日より1年間
ご購入日	年 月 日
※販売店確認入欄	ご購入日が確認できる書類(レシートなど)を添付の上、修理をご依頼ください。

※以下は弊社内での業務連絡として使用しますのでお客様はご記入なさらないでください。

年 月 日	サ ー ビ ス 内 容	担 当

切り取り

右上へつづく

次のページへつづく

